

宅配ボックス（個別ダイヤル錠式）

TR-10D

- 電源不要
- 内部確認用窓付き

アウトセットタイプ 高さ: 1800 mm

標準装備



前入前出
(片面)



ステンレス



スチール



ダイヤル錠

オプション



ダスト
ボックス



AED
ボックス



リターン
ボックス



消火器
ボックス



宅配ボックス ダイヤル錠



暗証方式: 任意暗証
暗証番号: 数字 4 桁
電 源: 不要
防塵カバー付き

標準付属




簡易式受領印
取付位置は最上段ボックス
奇数列は中央列
偶数列は中央右列
※消耗品

ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D)
TR-10D Sモジュール	416.5	277	333	255	484
		417		380	
		977		955	
		1257		1238	
TR-10D Lモジュール	496.5	277	413	255	568
		417		380	
		977		955	
		1257		1238	

製品寸法



操作説明

宅配ボックス ダイアル錠



暗証方式 任意暗証
暗証番号 数字4桁
電源 不要

●お引取り操作方法

- ① 不在連絡票 (※) ボックスナンバー 暗証番号
不在連絡票のボックスを確認
- ② ダイヤルを回して不在連絡票の番号に合わせる
- ③ ツマミを右に回して「OPEN」に合わせる
ダイヤルが自動的に『0000』に戻る
- ④ 扉をあけて荷物を取り出す

●お届け操作方法

- ① 未使用のボックス
未使用のボックスに荷物を入れ、閉じる
- ② ダイヤルを回し『0000』以外の4桁を設定
- ③ 不在連絡票 (※) ボックスナンバー 暗証番号
不在連絡票にボックスナンバーと設定した暗証番号を記入する
- ④ ツマミを左に回して「LOCK」に合わせ
施錠する
ダイヤルが自動的に『0000』に戻る
- ⑤ 配達先の郵便受に不在連絡票を入れる


保守契約

保守管理のご案内

宅配ボックスをいつも安全・快適にご利用いただくための 保守管理体制を設けています

【年間保守契約】※適用エリアは御確認願います

- ▶ 365日24時間フリーダイヤルによる電話対応
- ▶ トラブル発生時の出張サービス (年間10回まで、ただし部品代は別途申し受けます)
- ▶ 定期的に点検に伺います (保守点検業務は弊社営業時間内になります)



※スポット出張点検サービス・修理の詳細はお問い合わせください

株式会社 東精ボックス

電気安全法PSE: 19.3.15 受付 一般建設業許可: 東京都知事許可 (般-3) 第126663号

本社	〒190-0012	東京都立川市曙町1-22-17 アーバンセンター立川 2F	TEL. (042) 595-7023 FAX. (042) 595-7047
東日本営業部	〒190-0012	東京都立川市曙町1-22-17 アーバンセンター立川 2F	TEL. (042) 595-7405 FAX. (042) 595-7039
中日本営業部	〒470-0213	愛知県みよし市打越町新池浦 96	TEL. (0561) 32-3615 FAX. (0561) 34-2744
西日本営業部 大阪営業所	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町1-18-27	TEL. (06) 6821-0223 FAX. (06) 6821-0224
西日本営業部 福岡営業所	〒810-0022	福岡県福岡市中央区薬院1-13-8 九電不動産ビル5F	TEL. (092) 720-3801 FAX. (092) 720-3802

<https://www.toseibox.com>