

宅配ボックス (個別ダイヤル錠式)

# TR-400 D/TR-500D ●電源不要 TR-M300D/M400D と組合せ可能

- ●内部確認用窓付き

標進装備



前入前出



インセットタイプ 高さ: 1600 mm

ステンレススチ





ダイヤル錠







AFD ボックス





消火器 ボックス



#### 宅配ボックス ダイヤル錠



暗証方式:任意暗証 暗証番号:数字4桁 源:不要

防塵カバー付き

#### オプション






オプションで簡易式受領印を取り付 ける事が出来ます。 ※消耗品

#### ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉(W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D) 500
	377	248	300	240	369 (469)
TR-400D		373		365	
		498		490	
		1248		1240	
	477	248	400	240	369 (469)
TR-500D		498		490	
		1248		1240	

### 製品寸法



### 操作説明



暗証方式 任意暗証暗証番号 数字4桁電源 不要

#### ●お引取り操作方法



不在連絡票のボックスを確認



ダイヤルを回して不在連絡票の番号に 合わせる



ツマミを右に回して「OPEN」に合わせる ダイヤルが自動的に『0000』に戻る



扉をあけて荷物を取り出す


#### ●お届け操作方法



,未使用のボックスに荷物を入れ、閉じる



ダイヤルを回し『0000』以外の4桁を 設定



不在連絡票にボックスナンバーと設定した暗証番号を記入する



ツマミを左に回して「LOCK」に合わせ 施錠する

ダイヤルが自動的に『0000』に戻る



配達先の郵便受に不在連絡票を入れる

# 保守契約

保守管理のご案内

### 宅配ボックスをいつも安全・快適にご利用いただくための 保守管理体制を設けています

【年間保守契約】※適用エリアは御確認願います

- ▶ 365日24時間フリーダイヤルによる電話対応
- ▶ トラブル発生時の出張サービス (年間 10回まで、ただし部品代は別途申し受けます)
- ▶ 定期的に点検に伺います(保守点検業務は弊社営業時間内になります)



※スポット出張点検サービス・修理の詳細はお問い合わせください

### 株式会社東精ボックス 電気安全法 PSE: 19.3.15 受付 一般建設業許可: 東京都知事許可(般-3)第126663号

〒190-0012 東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F TEL. (042) 595-7023 FAX. (042) 595-7047 東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F TEL. (042) 595-7405 FAX. (042) 595-7039 東日本営業部 T 190-0012 〒470-0213 愛知県みよし市打越町新池浦96 中日本営業部 TEL. (0561) 32-3615 FAX. (0561) 34-2744 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27 TEL. (06) 6821-0223 FAX. (06) 6821-0224 西日本営業部 大阪営業所 TEL. (092) 720-3801 FAX. (092) 720-3802 西日本営業部 福岡営業所 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院 1-13-8 九電不動産ビル 5F

https://www.toseibox.com



メールボックス付一体型宅配ボックス (個別ダイヤル錠式)

# TR-M300D/TR-M400D

●電源不要

● TR-400D/500D と組合せ可能

●内部確認用窓付き

インセットタイプ 高さ: 1600 mm

#### 標進装備



前入前出







ダイヤル錠

### オプション



ダスト ボックス



AFD



ボックス



消火器 ボックス



#### 宅配ボックス ダイヤル錠



暗証方式:任意暗証 暗証番号:数字4桁 源:不要

防塵カバー付き



①親番号を指定方向へ2回、 目盛に合わせる

②子番号を指定方向に合わせる

⇒開錠

#### オプション






オプションで簡易式受領印を取り付 ける事が出来ます。 ※消耗品

### ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉(W)	扉(H)	内部(W)	内部 (H)	内部 (D)
		248		240	
TR-M300D	277	373	200	365	369
		498	'	490	
		248		240	
TR-M400D	377	373	300	365	369
		498		490	•

### 製品寸法



### 操作説明



暗証方式 任意暗証暗証番号 数字4桁電源 不要

#### ●お引取り操作方法



不在連絡票のボックスを確認



ダイヤルを回して不在連絡票の番号に 合わせる



ツマミを右に回して「OPEN」に合わせる ダイヤルが自動的に『0000』に戻る



扉をあけて荷物を取り出す


#### ●お届け操作方法



,未使用のボックスに荷物を入れ、閉じる



ダイヤルを回し『0000』以外の4桁を 設定



不在連絡票にボックスナンバーと設定した暗証番号を記入する



ツマミを左に回して「LOCK」に合わせ 施錠する

ダイヤルが自動的に『0000』に戻る



配達先の郵便受に不在連絡票を入れる

# 保守契約

保守管理のご案内

### 宅配ボックスをいつも安全・快適にご利用いただくための 保守管理体制を設けています

【年間保守契約】※適用エリアは御確認願います

- ▶ 365日24時間フリーダイヤルによる電話対応
- ▶ トラブル発生時の出張サービス (年間 10回まで、ただし部品代は別途申し受けます)
- ▶ 定期的に点検に伺います(保守点検業務は弊社営業時間内になります)



※スポット出張点検サービス・修理の詳細はお問い合わせください

## 株式会社**東精ボックス** 電気安全法 PSE: 19.3.15 受付 一般建設業許可: 東京都知事許可(般-3)第126663号

〒190-0012 東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F TEL. (042) 595-7023 FAX. (042) 595-7047 東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F TEL. (042) 595-7405 FAX. (042) 595-7039 東日本営業部 T 190-0012 〒470-0213 愛知県みよし市打越町新池浦96 中日本営業部 TEL. (0561) 32-3615 FAX. (0561) 34-2744 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-18-27 TEL. (06) 6821-0223 FAX. (06) 6821-0224 西日本営業部 大阪営業所 TEL. (092) 720-3801 FAX. (092) 720-3802 西日本営業部 福岡営業所 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院 1-13-8 九電不動産ビル 5F

https://www.toseibox.com